

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ РАМЫ НА ВАННУ «ЕВРОПА, ДИТА»

**(Во избежание пробоа ванны убедитесь, что все саморезы
соответствуют заявленной длине.)**

1. Если в комплект входит панель, заранее предусмотрите установку вилок и прижимов. (Инструкция по монтажу панели на ванну)
 2. Перевернуть ванну вверх дном, положить на мягкую подстилку, расположить раму (поз.1) на дне ванны симметрично (см. фото.1).
 3. Собрать опоры, свернув шпильку (поз.2) с ножкой пластмассовой (поз.4), и установить через отверстия рамы на закладные элементы ванны (см. фото.2). Проверить вертикальность установки опор отвесом.
 4. Прикрепить саморезами (поз.7) раму (поз.1) к дну ванны.
 5. Прикрепить саморезами (поз.6) опоры к борту ванны и гайками (поз.5) к раме.
 6. Собрать ножки, свернув шпильку (поз.2) с ножкой пластмассовой (поз.4), зафиксировав гайкой (поз.5).
 7. Перевернуть ванну и отрегулировать ножки под высоту панели + 20...40 мм.
 8. **ВНИМАНИЕ!** После этого затянуть все гайки (поз.5), обеспечив равномерность распределения нагрузки на ванну.
- При установке ванны все пластмассовые опоры должны равномерно касаться пола.**

ФОТО №1



ФОТО №2



Комплектность:

1. Рама	-1шт.
2. Шпилька M12x550	-4шт.
3. Шпилька M12x120	-1шт.
4. Ножка пластмассовая	-9шт.
5. Гайка M12	-21шт.
6. Саморез M4,2x19	-8шт.
7. Саморез M4,2x38	-4шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ ПАНЕЛИ НА ВАННУ «ЕВРОПА,ДИТА»

1. Для установки на ванну декоративной панели (см. фото 1) необходимо перевернуть ванну вверх дном, положить на мягкую подстилку .
2. Прикрепить прижимы (поз.2) саморезами (поз.5) к внутренней стороне борта ванны, на закладных элементах (см. фото 2), при необходимости прижим подогнуть до упора в борт ванны. Допускается выступание прижима за борт ванны не более 3мм.
3. Вставить панель (поз.1) под прижимы (см. фото 3).
4. Закрепить вилку (поз.3) на раме ванны, используя гайки М12 опор и ножек (см. фото 4), обеспечив вертикальность лицевой плоскости панели, при упоре в вилку.
5. Закрепить панель к вилке саморезами (поз.6) через шайбы (поз.7) и закрыть головку самореза декоративным колпачком.

ФОТО №1



ФОТО №2



ФОТО №3



ФОТО №4



Комплектность			
1.Панель	-1шт.	5.Саморез М4,2x19	-6шт.
2.Прижим	-3шт.	6. Саморез М3x16	-2шт.
3.Вилка	-2шт.	7. Шайба с декор. колпачком	-2шт